

P



R



D

O

X™

SR130

Bezdrátová siréna



Instalační návod

Popis :

Bezdrátová siréna SR130 je odolná proti povětrnostním vlivům a v plném rozsahu bezdrátově kontrolována s vestavěnou světelnou signalizací a bezdrátovým vysílačem.

Bezdrátová siréna SR130 používá tři alkalické baterie velikosti "C". Při běžném použití bude bezdrátová siréna SR130 fungovat až 3 roky bez nutnosti vyměnit baterie.

Bezdrátová siréna SR130 používá 2-cestnou komunikaci, která umožňuje nepřetržitý dohled mezi ústřednou a sirénou s rychlou reakcí (do 4 sekund) na poplašné signály.

S povrchem odolný proti povětrnostním vlivům bezdrátová siréna SR130 spolehlivě funguje od -25°C do 55°C, při použití alkalických baterií.

Přehled :



Obrázek 1 : I / O a konektory

LED signalizace :

LED dioda síly signálu a přenosu :

- červeně bliká posílá data
- zeleně bliká přijímá data
- bliká 4x silný signál
- bliká 3x dobrý signál
- bliká 2x slabý signál
- blikne 1x velmi špatný signál
- neblinká siréna nemá signál

Status LED :

- svítí trvale červeně pokud je zapnutá normální stav
- bliká červeně nízký stav baterie

Instalace :

1. Poznačte si S/N sirény pro pozdější použití při programování přes Babyware.
2. Povolte horní kryt otočením šroubu.
3. Odstraňte horní kryt sirény
4. Odstraňte kryt desky PCB.
5. Přišroubujte sirénu ke zdi.
6. Ujistěte se, že tamper spínač je připevněn ke zdi.
7. Pokud jsou již v siréně nainstalovány baterie
- vyndejte plastový jazýček mezi horními svorkami baterie.



Obrázek 2 : Odstranění horního krytu

Upgrade firmware :

Firmware na bezdrátové siréně SR130 lze aktualizovat pomocí In-Field a pomocí převodníku 306/307USB přímým propojením.

Aktuální verzi FW pro upgrade firmware najdete na adrese www.eurosat.cz - Download – Paradox software - Upgrade firmware.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že bezdrátová siréna SR130 je "probuzena", před zahájením upgrade firmwaru. Pro probuzení sirény stiskněte tlačítko "test". Siréna má 60 sekund zpoždění, před začátkem aktualizace.

Tamper hlídání :

Pokud je narušen tamper siréna spustí alarm a LED diody budou blikat po dobu 4minut.

Specifikace :

Napájení	4,5 V DC 3 kusy alkalických baterií velikosti C
Životnost baterií	Až 3 roky na základě způsobu používání (např. na 2 poplachy během roku s blikáním 2,5 hodiny a 8 houknutí za den při teplotě v průměru 25 ° C.
Signalizace nízkých baterií	Je signalizováno při poklesu napětí pod 4.1 V
RF frekvence	433 MHz a 868 MHz
Siréna	100 dB (1 metr)
Rozměry	21,17 cm x 5,11 cm x13,43 cm
Pracovní teplota bez kondenzace	-25 ° C až 55 ° C
RF dosah	až 70 metrů

Programování :

MG / SP	MG 6250	EVO 192/HD	Popis	Detaily
[683]	[0801]	2851	Naučení sirény 1	Stiskněte a podržte tlačítko TEST na 3 sec. po zadání sekce na naučení sirény. POZOR pokud stisknete tlačítko TEST, bude SR130 pískat a světlo bude blikat 5x po dobu potvrzení registrace k ústředně.
[684]	[0802]	2852	Naučení sirény 2	
[685]	[0803]	2853	Naučení sirény 3	
[686]	[0804]	2854	Naučení sirény 4	
-	-	2855	Naučení sirény 5	Sirény 5 – 8 podporuje pouze EVO192 a EVOHD
-	-	2856	Naučení sirény 6	
-	-	2857	Naučení sirény 7	
-	-	2858	Naučení sirény 8	
-	-	2861- 2868	Přiřazení sirény k podsystému 1 – 8 siréna	Pouze pro EVO192 / EVOHD
[687]	[0801]	2871	Zobrazení síly signálu sirény 1	Stiskněte a podržte tlačítko TEST na 3sec. po zadání dané sekce, na MG32LCD V1.3 nebo vyšší, síla signálu dané sekce.
[688]	[0802]	2872	Zobrazení síly signálu sirény 2	
[689]	[0803]	2873	Zobrazení síly signálu sirény 3	
[690]	[0804]	2874	Zobrazení síly signálu sirény 4	
		2875	Zobrazení síly signálu sirény 5	Pouze pro EVO192 / EVOHD
		2876	Zobrazení síly signálu sirény 6	
		2877	Zobrazení síly signálu sirény 7	
		2878	Zobrazení síly signálu sirény 8	
[691]	[0811]	-	Název sirény 1	Tyto názvy jsou používány při přenosu přes e-mail prostřednictvím modulu IP150 a za účelem odstranění potíží. Maximálně 16 znaků
[692]	[0812]	-	Název sirény 2	
[693]	[0813]	-	Název sirény 3	
[694]	[0814]	-	Název sirény 4	
[695]	[0800]	2870	Dočasná deaktivace TEMPER kontaktů pro údržbu	Stiskněte klávesu ENTER pro vstup do sekce pro deaktivaci temperu. Je deaktivován do doby nasazení krytu max 30min.
[587]	[0820]		Dohled ústředny nad sirénou	OFF=zakázán ON=povolen(továrně)
Volba [3]	Volba [1]		Siréna 1 (OFF/ON)	Ústředna kontroluje přítomnost SR130. V případě ztráty se ústředna bude řídit globální volbou pro ztrátu dohledu nastavenou na ústředně.
Volba [4]	Volba [2]		Siréna 2 (OFF/ON)	
Volba [5]	Volba [3]		Siréna 3 (OFF/ON)	
Volba [6]	Volba [4]		Siréna 4 (OFF/ON)	

Kompatibilita :

MG/SP od verze firmwaru 4.0 (**nepodporuje** SP4000)

MG6250 od verze firmwaru 1.61

EVO192 od verze firmwaru 3.20

EVOHD od verze firmwaru 1.20

RTX3 od verze firmwaru 1.5 pro připojení k EVO192 nebo EVOHD potřeba verze firmwaru 5.30

BabyWare od verze 2.8 (2.30.5) při použití s EVO192 a EVOHD

In-Field Upgrade Software od verze 3.8

Programování přes Babyware :

1. Spusťte program Babyware a připojte se k ústředně.
2. Klikněte na přidat položku a vyberte Bezdrátové sirény.
3. Zadejte popisek, umístění a S/N. Potom klikněte na OK.

Certifikace :

EN50131 - 4 třída 2