

Teplotní senzor (DNE-TEMP)

Je určen pro připojení ke Grafica LCD klávesnice verze 1.4 a vyšší

Toto je popis jak kalibrovat teplotní senzor. Je-li hodnota na štítku 000 znamená to, že přiřazený senzor není nutné kalibrovat.

Postup:

1. Připojte teplotní senzor ke Grafice (verze 1.4 a vyšší) podle obrázku. Zkontrolujte zapojení. Postarejte se o to, aby senzor byl při montáži odkrytý.
2. V klidu zmáčkní a podrž [0].
3. Zadej [instalační kód] (továrně 000000).
4. Zadej sekci [953](DGP848) nebo [4003] (DGPNE96).
5. Zadej [sériové číslo] klávesnice Grafica.
6. Zadej sekci [005].
7. Zadej [kalibrační hodnotu] uvedenou na štítku.
8. Ulož nastavení.

