



Plná aktivace



- ❖ Rychlá aktivace:
- ❖ Režim vysoké bezpečnosti: Kód >



- ❖ Rychlá aktivace:
- ❖ Režim vysoké bezpečnosti: > Kód



- Rychlá aktivace: Střežení >



- pro všechny podsystémy nebo
- přesunutím pro jednotlivé podsystémy



- ❖ Rychlá aktivace:
- ❖ Režim vysoké bezpečnosti: > Kód



- Stiskněte

Částečná aktivace



- ❖ Rychlá aktivace:
- ❖ Režim vysoké bezpečnosti: Kód >



- ❖ Rychlá aktivace:
- ❖ Režim vysoké bezpečnosti: > Kód



- Rychlá aktivace: Střežení



- pro všechny podsystémy nebo
- přesunutím pro jednotlivé podsystémy



- ❖ Rychlá aktivace:
- ❖ Režim vysoké bezpečnosti: > Kód



- Stiskněte nadefinované tlačítko

Aktivace podsystému a skupiny



- ❖ Plná aktivace podsystému:
Kód > > vyberte podsystémy
k aktivaci >

- ❖ Částečná aktivace podsystému:
Kód > > vyberte podsystémy
k aktivaci >

- ❖ Aktivace skupiny:
Stiskněte písmeno skupiny



Poznámka: Podporuje aktivaci více než 3 podsystémů. Nepodporuje aktivaci skupin.


































❖ Plná aktivace podsystému:

- Rychlý režim: číslo podsystému >
- Režim vysoké bezpečnosti: číslo podsystému > > Kód















❖ Částečná aktivace podsystému:

- Rychlý režim: číslo podsystému >
- Režim vysoké bezpečnosti: číslo podsystému > > Kód



Deaktivace	
 Kód > 	  > Kód
 Deaktivovat vše: Zabezpečení >  > Kód > Stiskněte Deaktivovat	  pro všechny podsystémy nebo přesunutím  > pro jednotlivé podsystémy > Kód
 ❖ Rychlý režim:  ❖ Režim vysoké bezpečnosti:  > Kód	 Deaktivovat: Stiskněte 
Deaktivace podsystému a skupiny	
 Deaktivace podsystému: Kód >  > vyberte podsystémy k deaktivaci Deaktivace skupiny: 	 Deaktivace podsystému: číslo podsystému >  > Kód
Deaktivace pod nátlakem	
 Nátlakový kód >  Poznámka: Spustí se tichý poplach	  > Nátlakový kód Poznámka: Spustí se tichý poplach
Přemostění zón	
  > Kód, ✓ > Činnosti, ✓ > Přemostění, ✓ > Zóny, ✓ > Vyberte typ přemostění, ✓	
Zobrazení poruch systému	
  > Kód, ✓ > Zobrazení, ✓ > Poruchy, ✓	
Paměť událostí	
  > Kód, ✓ > Paměť událostí, ✓	
Zobrazení stavu systému	
 i na 2 sekundy	 ❖ Rychlý režim:  na 2 sekundy ❖ Režim vysoké bezpečnosti:  na 2 sekundy > Kód



 ❖ Rychlý režim: 4? na 2 sekundy ❖ Režim vysoké bezpečnosti: 4? na 2 sekundy ➤ Kód	
Aktivace výstupu	
 <p>  ➤ Kód, ✓ ➤ Činnosti, ✓ ➤ Výstupy, ✓ ➤ vyberte daný výstup Poznámka: Musí být nastaven </p>	 <p> ❖ Rychlý režim: Stiskněte tlačítko (1–3) na 2 sekundy ❖ Režim vysoké bezpečnosti: Stiskněte tlačítko (1–3) na 2 sekundy ➤ Kód Poznámka: Musí být nastaven </p>
 <p> ❖ Rychlý režim: Stiskněte tlačítko (1–3) na 2 sekundy ❖ Režim vysoké bezpečnosti: Stiskněte tlačítko (1–3) na 2 sekundy ➤ Kód Poznámka: Musí být nastaven </p>	
Poplach panika	
 <p>Stiskněte  a  společně na 2 sekundy</p>	 <p>Stiskněte 1 a 2 společně na 2 sekundy</p>
 <p>Stiskněte 1 a 2 společně na 2 sekundy</p>	
Aktivace požárního poplachu	
 <p>Stiskněte 4 a 5 společně na 2 sekundy</p>	 <p>Stiskněte 3 a 4 společně na 2 sekundy</p>
Aktivace zdravotního poplachu	
 <p>Stiskněte 7 a 8 společně na 2 sekundy</p>	 <p>Stiskněte 5 a 6 společně na 2 sekundy</p>
SMS příkazy	
Poznámka: Přidáním OD na konec zprávy, vám ústředna zašle potvrzení o provedení příkazu.	
Plná aktivace: Kód + A (Například: 1234A)	Status systému: Kód + STAV
Částečná aktivace: Kód + CA	Přemostění zóny: Kód + P + číslo zóny
Aktivace skupiny: Kód + S + písmeno skupiny	Zrušení přemostění zóny: Kód + ZP + číslo zóny
Deaktivace: Kód + D	Zobrazení posledního poplachu: Kód + PP
Plná aktivace podsystemu: Kód + A + číslo podsystemu	Změna čísla NM: Kód + TELEFNM + pořadové číslo NM + NOVE + nové telefonní číslo
Částečná aktivace podsystemu: Kód + CA + písmeno skupiny	Sepnutí výstupu: Kód + VYZAP + číslo výstupu
Deaktivace podsystemu: Kód + D + podsystem	Rozepnutí výstupu: Kód + VYVYP + číslo výstupu
	Info o výši kreditu: Kód + KR



LED indikace – Elegant klávesnice

<p> Power LED Svítlí: Napájení OK Nesvítlí: Bez napájení Rychle bliká: Porucha systému Pomalů bliká: Systém je v programování</p>	<p> Ready LED Svítlí: Připraveno k aktivaci Nesvítlí: Nepřipraveno k aktivaci Pomalů bliká: Připraveno k aktivaci s narušenou odch. zónou</p>	<p> Arm LED Svítlí: Systém je aktivován Nesvítlí: Systém je deaktivován Rychle bliká: Poplach Pomalů bliká: Systém je v Odch. Zp.</p>
<p> Partial Arm / Bypass LED Svítlí: Systém je částečně aktivován nebo je přemostěna zóna Nesvítlí: Žádná přemostěná zóna</p>	<p> Tamper LED Svítlí: Poplach tamperu Nesvítlí: Žádný poplach tam.</p>	<p> Fire LED: Svítlí: Požární poplach Nesvítlí: Žádný požární poplach Bliká: Porucha požární zóny</p>

LED indikace – 2-cestná klíčenka

Operace	Vyslaný příkaz*	Přijatý stav
Plná aktivace	Zelená	Červená
Částečná akti.	Zelená	Oranžová
Deaktivace	Zelená	Zelená
Poplach	Zelená	Blikání LED

* Pokud se rozsvítí oranžová LED, máte slabou baterii.

Nastavení uživat. kódů – Elegant kláves.

- Hlavní kód (defaultně = 1234) , ✓
- Kody/tagy ➤ stiskněte dvakrát ✓
- vyberte uživatele ➤ stiskněte dvakrát ✓
- Vložte nový kód, ✓ ;
klávesnice ukáže: Přijato

Registrace na Risco Cloud

- Do prohlížeče zadejte www.riscocloud.com a klikněte na Registrovat/Register Záleží na nastavení jazyka.
- Vyplňte vaše jméno a příjmení.
- Vyplňte váš e-mail (ten bude vašim přihlašovacím údajem), heslo, časové pásmo, v kterém je ústředna nainstalována, 15-ti místné výrobní číslo ústředny (dostupné prostřednictvím klávesnice nebo na štítku).
- Opište CAPTCHA kód a dejte Registrovat.
- K potvrzení registrace běžte do e-mailu, který jste zadali a potvrďte registraci.

Přihlášení k Risco Cloudu

- Do prohlížeče zadejte www.riscocloud.com.
- Zadejte váš přihlašovací email a heslo.
- Zadejte váš uživatelský kód k ústředně.
- Klikněte na přihlásit.

iRISCO – Aplikace pro chytré telefony

Aplikace iRISCO je dostupná na Android Play Store a Apple App store.

Pro další informace prostudujte plný manuál, dostupný na adrese: www.absolon.cz.

© RISCO Group 2016. Všechna práva vyhrazena.